



## CARACTÉRISTIQUES

### Le EU-9082 remplace le HYDROSEP 9081.

Cette solution bactéricide est destinée à empêcher la prolifération bactérienne dans l'eau des laveurs d'yeux portables.

Elle ne produit aucun résidu pouvant obstruer l'ensemble d'aspersion.

Le contenu du flacon préserve un volume de 18,9 litres (minimum) à 75,7 litres d'eau maximum).

La durée maximum de préservation de l'eau est de 4 mois.

L'eau utilisée doit être de l'eau potable.

### **RECOMMANDATIONS :**

- Tester le laveur d'yeux une fois par semaine
- Remplacer l'eau utilisée pendant les tests par de l'eau potable
- Changer l'eau tous les 4 mois minimum

### **IMPORTANT :**

Utiliser le EU-9082 comme indiqué ci-dessus et seulement sous forme diluée.

En cas de contact du EU-9082 pur avec les yeux rincer abondamment à l'eau claire.

Flacon monodose non réutilisable après ouverture.

## PRODUITS COMPATIBLES

EU-7500  
EU-7501  
EU-7601.10.2  
EU-7602.10.2  
EU-7500EB  
EU-7601.37  
EU-7602.15  
EU-7602.10TW